

blurams

Dome Lite 2-A31




Mehrsprachiges Handbuch und Anleitung


Packliste




1 × Kamera



USB-Kabel und
Netzadapter



1 × Schrau-
ben-Zubehörsatz





1 × Zeichnungsblatt



1 × Handbuch


Machen Sie sich mit Ihrer Kamera vertraut





1. Schließen Sie Ihre Kamera an

Stecken Sie den Netzadapter mit angeschlossenem USB-Kabel in eine Steckdose. Bitte nur die in der Originalverpackung enthaltenen Teile verwenden, um eine optimale Leistung zu erzielen.



2. Laden Sie die blurams-App herunter

Suchen Sie im App Store oder bei Google Play nach „blurams“ und laden Sie die App herunter. Alternativ können Sie eine QR-Scanner-App öffnen und den unten abgebildeten QR-Code der blurams-App scannen, um die App zu installieren.




blurams App QR code



3. Fügen Sie Ihre Kamera in der App hinzu

Öffnen Sie die blurams-App, melden Sie sich für ein kostenloses blurams-Konto an und loggen Sie sich ein. Gehen Sie zur Startseite, klicken Sie auf das „+“-Symbol in der oberen rechten Ecke und wählen Sie Ihre Kamera aus. Folgen Sie den Anweisungen in der App-Oberfläche, um Ihre Kamera hinzuzufügen.



4. Nutzung des Zugriffs auf die Kameras über eine Weboberfläche

Nachdem Sie die Kamera über Ihr Mobiltelefon installiert haben und dort einen Account bei blurams angelegt haben, können Sie auf die Kamera auch über Browser (Chrome, Firefox, Edge) zugreifen.

Tragen Sie bitte folgende Adresse in die Adresszeile ein:

<https://client.blurams.com/login>

Geben Sie Ihre registrierte E-Mail-Adresse, Ihr Passwort und einen Bestätigungscode ein.

Klicken sie Ihre Kamera an und das Livebild erscheint. Oben rechts finden sie ein Zahnradsymbol. Wenn Sie darauf klicken können Sie die Einstellungen der Kamera ändern und die erstellten Aufnahmen sehen.

FAQ

Bei Problemen mit den Produktinformationen, der Produktinstallation oder der Verwendung, schlagen Sie bitte in der blurams-App unter „Meines > Hilfe und Feedback“ nach oder senden Sie eine E-Mail an support@blurams.com.



Stellen Sie uns Ihr Feedback zur Verfügung

blurams bemüht sich, ein qualitativ hochwertiges Produkt und Benutzererlebnis anzubieten. Wir freuen uns auf Ihr Feedback oder Ihre Vorschläge. Senden Sie Ihr Feedback über die App oder per E-Mail an support@blurams.com.

Anmerkungen:

Verwenden Sie die Kamera nicht in einer zu heißen oder zu kalten Umgebung. Setzen Sie die Kamera niemals starker Sonneneinstrahlung oder starker Feuchtigkeit aus. Das Produkt und das Zubehör sind für die Temperaturen im Bereich von $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ bis $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ ausgelegt.

Das Ladegerät ist vom Typ A806A-050100U-EU1, XED-CE050100CU, TEKA-UCA10EU. Die Ausgangsspannung/der Strom beträgt 5 V DC / 1 A. Der Stecker dient als Trennvorrichtung des Adapters. Wenn Sie ein Drittanbieter-Ladegerät verwenden, sollte die empfohlene Ausgangsspannung/der empfohlene Strom des Adapters 5 V DC / 1 A betragen. Der Adapter muss außerdem über eine CE-Zulassung verfügen.

Informationen zur HF-Exposition: Der Wert für die maximal zulässige Exposition (MPE) wurde auf der Grundlage eines Abstands von $d=20\text{ cm}$ zwischen dem Gerät und dem menschlichen Körper berechnet. Um den Anforderungen an die HF-Belastung zu entsprechen, sollte immer ein Abstand von 20 cm zwischen dem Gerät und dem menschlichen Körper eingehalten werden.

Betriebsfrequenzbereich: 2412 MHz bis 2472 MHz
Maximale Ausgangsleistung: $< 20\text{ dBm}$

Dieses Produkt kann in allen EU-Mitgliedsstaaten verwendet werden.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Herzlichen Glückwunsch!

Ihre Kamera ist einsatzbereit. Danke, dass Sie sich für blurams entschieden haben.



blurams Facebook



blurams Instagram

support@blurams.com

www.blurams.com